

**SNUGTOP**

**CH** CAB HIGH  
HAUTEUR CABINE  
CABINA ALTA

**FORD RANGER**



FORD ACCESSORIES  
LICENSED

INSTALLATION INSTRUCTIONS  
& OWNERS MANUAL

NOTICE D'INSTALLATION  
ET GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

INSTALACIÓN INSTRUCCIONES  
& MANUAL DEL USUARIO



Part #213110

# TABLE OF CONTENTS

**KEEP THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS IN A CONVENIENT LOCATION  
FOR FUTURE REFERENCE**

Snugtop CH Cap Components ..... 3

Cap Installation Instructions ..... 4

Installing Gap Filler..... 5

Placing The Cap On The Truck..... 6

Secure Cap To Truck..... 7

Making Electrical Connections ..... 7 – 8

Service Parts CH Fiberglass Cap..... 9

Limited Warranty ..... 10

Caring For Your Truck Cap ..... 11



# SNUGTOP CH CAP COMPONENTS



FORD ACCESSORIES  
LICENSED

UNPACK COMPONENTS AND INSPECT FOR  
MISSING OR DAMAGED ITEMS



## PLEASE SELECT ONE

5' SNUGTOP CH CAP

6' SNUGTOP CH CAP

### CHECKLIST:

- Keys
- (4) Clamps, Bolts, Nuts, and Washers
- Putty/Butyl Tape
- Wiring Harness  
(Not shown)



Clamps, Bolts, Nuts and Washers



Putty/Butyl Tape

## TOOLS NEEDED



1/2" Box End Wrench  
Socket Wrench  
1/2" Socket



Power  
Screwdriver



Torque  
Wrench



6" Nylon  
Cable Ties

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

**OPEN THE TRUCK TAILGATE AND CLEAN TRUCK BED RAIL**



*Spacer position, shown close-up, should be removed.*



*Remove (4) spacers tucked into the bulb seal, on the underside of the cap sill.*

### BEFORE YOU INSTALL:

- We recommend using safety glasses during installation.
- Keep truck tailgate down at all times during assembly.
- Cap installation or removal requires four people or use of a forklift.
- Read all instructions thoroughly before installing cap.



*Scan to See  
Installation  
Videos*

SCAN ME

### INSTALLING CAP

**(FOUR PEOPLE OR FORKLIFT REQUIRED)**

1. Clean bedrails, top of bulkhead, rear truck window and front window of cap with 50/50 isopropyl alcohol and a clean cloth.
2. Remove all spacers from both sides tucked into the bulb seal, located on the under side of the cap sill, if still present.

# INSTALLING GAP FILLER

## THE FORD RANGER TRUCK BED HAS A GAP BETWEEN THE SIDE PLASTIC BED RAIL CAPS AND THE FRONT BULKHEAD

Here is a solution tested by the Truck Accessories Group Engineering and Technical Support teams. Steps should be followed on both sides of the vehicle.

### MATERIALS REQUIRED

- ❑ As Needed: 50/50 Isopropyl Alcohol and Clean Cloth / Alcohol Prep Pad(s)

### INSTALLATION STEPS


1. Locate gaps in the bed.
2. Clean top surfaces of bed and bed caps.
3. Cut putty/butyl tape into a 6" piece and place on front bulkhead.
4. Fold putty/butyl tape into thirds, approximately 2" from bed cap.
5. Compact putty/butyl tape and create a transition from bed cap to front rail.
6. Cut another piece of putty/butyl tape 6" long and fold in half.
7. Compact putty/butyl tape and create a transition from bed cap to front rail.
8. Cut a 1" piece of putty/butyl tape and place on outside of bed to cover the hole in inside of the rail.
9. Locate gap in the front of the bed.
10. Cut and place 2" piece of putty/butyl tape over gap.



*Putty/butyl tape*



*Clean top surfaces of bed and bed caps.*



*Cut putty/butyl tape into a 6" piece and place on front bulkhead.*



*Fold putty/butyl tape into thirds, approximately 2" from bed cap.*



*Compact putty/butyl tape and create a transition from bed cap to front rail.*



*Locate gap in front of bed. Cut and place a 2" piece of putty/butyl tape over gap.*

## PLACING THE CAP ON THE TRUCK



*Open truck tailgate and rear door of cap, using a forklift or (4) people place the cap on the truck.*

1. Open truck tailgate and rear door of cap.
2. Using a forklift or (4) four people, place the cap on the truck. (Make sure not to damage the truck cab or bed.)
3. Square cap on truck bed from side to side and flush to front of truck bed. Cap should overhang the rear of the truck bed by 7/16". Align cap door opening with truck tailgate opening.
4. Close the truck tailgate and cap rear door. Check fit and function of door, handle, and seals.
5. Adjust as necessary for proper fit.




*Adjust as necessary for proper fit.*

## SECURE CAP TO TRUCK



*Place clamp bolt with washer through J-Bolt pockets in cap. Align J-Clamp as shown. Insert washer and nut, then tighten bolt. Repeat at all (4) locations.*

1. Insert the clamp bolt with washer through the holes in the cap sill. Slide the clamp up from the bottom. Thread the nut and washer onto the bolt.
2. Repeat in (4) locations.
3. Tighten clamps with a Torque Wrench to **150 +/- 10 inch-lbs. (12.5 +/- 0.8 foot-lbs.)**
4. Clamps should be checked and/or re-torqued periodically, due to normal use.



## MAKING ELECTRICAL CONNECTIONS




1. Standard Harness – See page 8.

## WIRING HARNESS COMPONENTS

### CHECKLIST

- 6" Nylon Cable Ties
- 16-Pin T-Harness
- 6-Pin T-Harness
- Fuse Box Harness
- 2-Pin Connector
- 1-Pin Connector
- Battery Harness



## WIRING INSTRUCTIONS FORD RANGER SNUGTOP CH

**PLEASE FOLLOW THESE STEPS IN PROPER SEQUENCE**



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5

1. Insert the separate end of the fuse box harness through the access hole on the driver side rear of the truck bed, until the harness extends below the truck fender. See Fig. 1.
2. Assemble the 2-pin connector to the fuse box harness. See Fig. 2. Insert the red wire into pin position 1, aligning the key slot in the connector with the key on the terminal. Insert until it clicks. Insert black wire into position 2, following the same steps as described above. Secure wires to the connector by pushing the TPA into the connector. See Fig. 3.
3. From under the truck on the drivers side, between the rear tire and tail light, locate and disconnect either the 16-pin BLIS connector, or the 6-pin NON-BLIS connector. See Fig. 4. Insert and connect the proper T-harness provided. See Fig. 5. Secure T-harness to truck frame using zip ties provided. No wires should be visible or hanging below the truck.
4. Insert the 2-pin connector end of the T-harness into the 2-pin connector of the fuse box harness. See Fig. 6. Lock harnesses to connector by pushing the CPA forward.
5. Insert the third wire in the fuse box harness into the smaller diameter end of the 1-pin connector. The water seal should be fully seated into the connector. See Fig. 7. Rotate the locking feature of the connector until it secures the terminal in the connector.
6. Insert the battery harness terminal into the opposite end of the 1-pin connector until it clicks. See Fig. 8.
7. Route the battery wire harness to the truck battery, following the main truck wiring harness. Secure the battery harness with zip ties as you go. Connect the ring terminal to the positive terminal on the truck battery.
8. Pull fuse box harness back into the truck bed, inside the cap. Insert the fuse box harness connector into the truck bed fuse box. See Fig. 9. Push remaining fuse box harness wire back into access hole in truck bed. Dress harness inside cap. Secure harness under truck using zip ties provided. No wires should be visible or hanging below the truck.
9. Check for proper functions of truck and cap lights. The unused T-harness can be discarded.




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8



Fig. 9

Scan to See Wiring Installation Video



# SERVICE PARTS SNUGTOP CH CAP

## 5 FT. SNUGTOP CH FIBERGLASS CAP

PART #	DESCRIPTION
213132	FRONT WINDOW
213133	DRIVER SIDE WINDOW
213134	PASSENGER SIDE WINDOW
213135	REAR DOOR ASSEMBLY
213136	BULB SEAL
213137	CLAMP
213138	FUSE BOX
213103	20" TUBE LIGHT
213079	DOOR SKIRT
69747	DOOR SKIRT FLAP SEAL
716346	THIRD BRAKE LIGHT

## 6 FT. SNUGTOP CH FIBERGLASS CAP

PART #	DESCRIPTION
213132	FRONT WINDOW
213273	DRIVER SIDE WINDOW
213274	PASSENGER SIDE WINDOW
213135	REAR DOOR ASSEMBLY
213136	BULB SEAL
213137	CLAMP
213138	FUSE BOX
213103	20" TUBE LIGHT
213079	DOOR SKIRT
69747	DOOR SKIRT FLAP SEAL
716346	THIRD BRAKE LIGHT



# LIMITED WARRANTY

## **SNUGTOP CAPS BY TRUCK ACCESSORIES GROUP, LLC**

All Ford part numbers provided by Truck Accessories Group, LLC are warranted to be free from defects in materials or workmanship on products properly installed per the installation instructions provided with the product. This warranty covers repair or replacement of any defective product at no charge during the applicable warranty period listed below. Labor for replacement or service of defective product is not paid or reimbursed by Truck Accessories Group, LLC.

### **WARRANTY PERIOD**

#### **USA**

##### ***Product which appears on New Vehicle Monroney Label (window sticker)***

Coverage which matches new vehicle warranty – Ford - 3 years or 36,000 miles whichever comes first; Lincoln 4 years or 50,000 miles whichever comes first.

##### ***Part purchased and installed during or after the original vehicle warranty***

Whichever of the following options provides the greater benefit to the customer:

- 1) 2 years / unlimited miles
- or
- 2) The remainder of the new vehicle warranty

#### **OUTSIDE USA**

##### ***Product which appears on New Vehicle Monroney Label (window sticker)***

Coverage which matches new vehicle warranty – Ford - 3 years or 60,000 kilometers whichever comes first; Lincoln 4 years or 80,000 km whichever comes first

##### ***Part purchased and installed during or after the original vehicle warranty***

Whichever of the following options provides the greater benefit to the customer:

- 1) 2 years / unlimited kilometers
- or
- 2) The remainder of the new vehicle warranty

This limited warranty does not cover any damage, defect or malfunction caused by misuse, abuse, accident, improper installation, modification or improper or lack of maintenance. Incidental and consequential damages are not recoverable under this warranty. This warranty offers you specific legal rights. You may have additional or other rights as which vary from state to state or province to province.

If you experience a warranty issue with this product please visit your Ford Dealer. If the repair is covered by the warranty above and completed by the dealership, labor is also covered by Ford – Ford Warranty and Policy – Section 3.

Please note that Truck Accessories Group, LLC has replacement component parts available to assist consumers and dealers to resolve warranty and non-warranty issues as quickly as possible.

### **NOTE TO DEALER**

Ford Dealers should contact Truck Accessories Group, LLC by email:

***Fordcustomerservice@truckgroup.com***

***For technical assistance call 1-844-756-4247***

### **NOTE TO OWNER**

Ford truck owners should contact their Ford Dealer with any questions.



# CARING FOR YOUR TRUCK CAP

**TAKE A MOMENT TO REVIEW THE FOLLOWING CARE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS TO KEEP YOUR SNUGTOP PRODUCT LOOKING ITS BEST AND PERFORMING SAFELY**

***Your SnugTop brand product has been finished with premium-grade automotive paint. Proper maintenance of this new finish will be rewarded with a long-lasting beautiful appearance. The following guidelines are provided for you:***

- Avoid wiping or waxing your cap for 90 days and avoid commercial or high-pressure car washes for 90 days. This gives the fresh paint finish the maximum time to cure completely.
- Do not wipe your cap with a dry cloth.
- Do not spill chemicals such as anti-freeze or coolant on the finish.
- Do not scrape ice or snow from the finish.
- Do not use polishes not formulated for clear-coat finishes.
- Do not add exterior wraps\* or stickers until the cap has been installed for 48 hours.
- After 90 days, wash and wax your cap regularly with a product designed to preserve and protect painted finish. Ask your Ford Dealer for product recommendations. Make sure to wash your cap in a shaded area using cool water and a mild detergent.
- Do not subject the windows of your cap to the direct force of high-pressure commercial car washes or pressure washers. Windows are not warranted against leaks under the pressure of such equipment.

*\*Exterior wraps and stickers applied incorrectly may void paint warranty.*

## MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

***Regular maintenance will keep your truck cap working well. Your Ford Dealer would be happy to help you for a nominal fee***

1. Keep window tracks free of debris. Lubricate the sliding portions of your windows monthly with an oil-based lubricant. Lubricate door locks with oil based lubricant like WD40. Do not use silicone or petroleum distillate (WD40, etc.) spray lubricant on gas props.

***Caution: Do not get oil based lubricant near any of the cap seals.***

2. Check J-Bolt clamp for tightness monthly. ***Torque clamps to 150 +/- 10 inch-lbs., (12.5 +/- 0.8 foot-lbs.).***

J-Bolt clamps are suitable for securing caps when properly installed.

Ask your Ford Dealer if you have any questions about the attachment process.

## IMPORTANT SAFETY TIPS

- Never drive your vehicle with the cap door open.
- Do not use the product for passenger occupancy while the vehicle is in motion or while the engine is running.
- Contact your auto insurance company to make them aware you have added a truck cap to your vehicle.

# TABLE DES MATIÈRES

**CONSERVER CETTE NOTICE DANS UN ENDROIT PRATIQUE  
POUR CONSULTATION FUTURE**

Composants de la boîte de camionnette Snugtop CH .....	13
Installation de la boîte de camionnette .....	14
Pose du mastic .....	15
Mise en place de la boîte sur la camionnette .....	16
Fixation de la boîte à la camionnette .....	17
Connexion électrique .....	17 – 18
Pièces de rechange – Boîte de camionnette CH en fibre de verre .....	19
Garantie limitée .....	20
Entretien de votre boîte de camionnette .....	21



# COMPOSANTS DE LA BOÎTE DE CAMIONNETTE SNUGTOP CH



FORD ACCESSORIES  
LICENSED

**DÉBALLER LES COMPOSANTS; VÉRIFIER QU'ILS SONT INTACTS ET QU'IL N'EN MANQUE AUCUN**



## SÉLECTIONNER LA BOÎTE DE CAMIONNETTE

BOÎTE SNUGTOP CH 152 CM


BOÎTE SNUGTOP CH 183 CM

### LISTE DE CONTRÔLE

- Clés
- (4) étriers, boulons, écrous et rondelles
- Mastic/Ruban de caoutchouc butyle
- Faisceau de câblage (non montré)



Étriers, boulons, écrous et rondelles



Mastic/Ruban de caoutchouc butyle

### TOOLS NEEDED



Clé polygonale 1/2 po  
Clé à douille  
Douille 1/2 po



Tournevis électrique



Clé dynamométrique



Attaches autobloquantes en nylon 15 cm

# NOTICE D'INSTALLATION

**OUVRIER LE HAYON, PUIS NETTOYER LES RAILS DE CAISSE**



*Position d'une entretoise (en gros plan), qui doit être enlevée.*



*Enlever les (4) entretoises logées dans le joint à bulbe, sous le rebord de la boîte.*

## REMARQUES PRÉLIMINAIRES :

- Nous recommandons de porter des lunettes de sécurité pendant l'installation.
- Laisser le hayon ouvert pendant le montage.
- Quatre personnes ou un chariot à fourche sont nécessaires à la pose ou à la dépose de la boîte de camionnette.
- Lire attentivement toutes les instructions avant d'installer la boîte.



Scanner  
pour regarder  
les vidéos  
d'installation

SCAN ME

## INSTALLATION DE LA BOÎTE DE CAMIONNETTE

**(QUATRE PERSONNE OU UN CHARIOT À FOURCHE NÉCESSAIRES)**

1. Avec un linge propre imbibé d'une solution d'alcool isopropylique 50/50, nettoyer les rails de caisse, le rebord de la paroi avant, la lunette arrière de la cabine et la fenêtre avant de la boîte.
2. Le cas échéant, retirer les entretoises de maintien du joint à bulbe (sous le rebord de la boîte).

# POSE DU MASTIC

## **LA CAISSE DU FORD RANGER A DES VIDES (ENTRE LES PROTÈGE-REBORDS LATÉRAUX PLASTIQUE ET LA PAROI AVANT) QU'IL FAUT BOUCHER.**

Voici une solution éprouvée par les équipes de Truck Accessories Group Engineering et de l'assistance technique. Les étapes doivent être suivies de chaque côté du véhicule.

### **MATÉRIEL REQUIS**

- ❑ Selon le besoin : Solution d'alcool isopropylique 50/50 et linge propre/tampon(s) alcoolisé(s)

### **ÉTAPES D'INSTALLATION**


1. Repérer les vides dans la caisse.
2. Nettoyer le rebord de caisse avant et les protège-rebords.
3. Placer un morceau de 15 cm de mastic sur le rebord avant.
4. Plier le morceau en trois, à environ 5 cm du protège-rebord.
5. Presser le morceau et colmater le passage entre le protège-rebord et le rail avant.
6. Couper un autre morceau de mastic, soit 15 cm, puis le plier en 2.
7. Presser le morceau et colmater le passage entre le protège-rebord et le rail avant.
8. Boucher le trou de la paroi avant avec un morceau de 2,5 cm de mastic.
9. Repérer le vide en avant de la caisse.
10. Remplir le vide avec un morceau de mastic de 5 cm.



*Mastic/Ruban de caoutchouc butyle*



*Nettoyer le rebord de caisse avant et les protège-rebords.*



*Placer un morceau de 15 cm de mastic sur le rebord avant.*



*Plier le morceau en trois, à environ 5 cm du protège-rebord.*



*Presser le morceau et colmater le passage entre le protège-rebord et le rail avant.*



*Repérer l'espace vide en avant de la caisse. Remplir le vide avec un morceau de mastic de 5 cm.*

# MISE EN PLACE DE LA BOÎTE SUR LA CAMIONNETTE



*Ouvrir le hayon de la camionnette et la porte arrière de la boîte; placer celle-ci sur la caisse avec un chariot à fourche ou (4) personnes.*

1. Ouvrir le hayon de la camionnette et la porte arrière de la boîte.
2. Placer la boîte sur la caisse avec un chariot à fourche ou (4) personnes. (Veiller à ne pas endommager la cabine ou la caisse.)
3. Centrer la boîte sur la caisse d'un côté à l'autre et en plein sur le rebord avant. La boîte doit déborder de 1 cm l'arrière de la caisse. Aligner l'ouverture de la porte de la boîte sur l'ouverture du hayon.
4. Fermer le hayon et la porte de la boîte. Vérifier l'alignement et le jeu de la porte, des poignées et des joints.
5. Rectifier au besoin pour bien aligner la porte sur le hayon.




*Rectifier au besoin pour bien aligner la porte sur le hayon.*

## FIXATION DE LA BOÎTE À LA CAMIONNETTE



*Insérer le boulon d'étrier avec la rondelle dans le logement d'étrier du rebord. Aligner l'étrier tel qu'illustré. Enfiler la rondelle et l'écrou, puis serrer le boulon. Répéter le processus aux (4) emplacements.*

1. Insérer le boulon d'étrier avec la rondelle dans le trou du rebord de la boîte. Glisser l'étrier sur le boulon par en bas. Enfiler la rondelle puis l'écrou.
2. Répéter le processus aux (4) emplacements.
3. Serrer les étriers avec une clé dynamométrique à un couple de **150 po-lb [+/- 10].** **(17 Nm [+/- 1]).**
4. Vérifier et resserrer les étriers périodiquement (utilisation normale).



## CONNEXION ÉLECTRIQUE



1. Faisceau classique – Cf. page 18.

## COMPOSANTS DE FAISCEAUX DE CÂBLAGE

### LISTE DE CONTRÔLE

- Attaches autobloquantes en nylon 15 cm
- Faisceau en T 16 broches
- Faisceau en T 6 broches
- Faisceau du boîtier à fusibles
- Connecteur 2 broches
- Connecteur 1 broche
- Faisceau de batterie



Connecteur 1 broche

Attaches autobloquantes en nylon 15 cm

Connecteur 2 broche

Faisceau en T 16 broches

Faisceau du boîtier à fusibles

Faisceau en T 6 broches

Faisceau de batterie

## CÂBLAGE DU SNUGTOP CH AU FORD RANGER

### SUIVRE CES ÉTAPES DANS L'ORDRE



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5

1. Introduire les fils du faisceau du boîtier à fusibles dans le trou d'accès arrière de la caisse (côté conducteur); faire sortir les fils par le bas de l'aile de la camionnette. Cf. Fig. 1.

2. Brancher le connecteur 2 broches sur le faisceau du boîtier à fusibles (cf. Fig. 2). Aligner la rainure du connecteur sur la clavette de borne, puis insérer le fil rouge dans la broche de position 1 et l'enclencher; insérer le fil noir, position 2, selon le même processus ci-dessus. Pousser le TPA (dispositif d'assurance de position de borne) pour bloquer les fils. Cf. Fig. 3.

3. Sous la camionnette côté conducteur, entre le pneu et le feu arrière, repérer puis débrancher le connecteur BLIS 16 broches ou le connecteur NON-BLIS 6 broches (BLIS : Système de surveillance des angles morts). Cf. Fig. 4. Insérer et brancher le faisceau en T pertinent (deux sont fournis). Cf. Fig. 5. Fixer le faisceau en T au cadre de la camionnette avec les attaches fournies. Aucun fil ne doit être visible ni pendre sous la camionnette.

4. Insérer le connecteur 2 broches du faisceau en T dans le connecteur 2 broches du faisceau du boîtier à fusibles. Cf. Fig. 6. Pousser le CPA (dispositif d'assurance de position de connecteur) pour bloquer les fils.

5. Insérer le troisième fil du faisceau du boîtier à fusibles dans le petit trou du connecteur 1 broche. Le joint hydraulique doit être parfaitement assis dans le connecteur. Cf. Fig. 7. Pivoter le dispositif de blocage du connecteur pour enclencher la borne.

6. Enclencher la borne du faisceau de batterie dans l'extrémité opposée du connecteur 1 broche. Cf. Fig. 8.

7. Diriger le faisceau de batterie vers la batterie, le long du faisceau principal de la camionnette. Fixer le faisceau de batterie avec les attaches au fur et à mesure. Brancher la cosse sur la borne positive de la batterie.

8. Tirer le faisceau du boîtier à fusibles dans la boîte de camionnette, puis insérer le connecteur du faisceau dans le boîtier à fusibles de la caisse. Cf. Fig. 9. Tendre ensuite les fils du faisceau dans le trou d'accès de la caisse. Arranger le faisceau dans la boîte. Fixer le faisceau sous la camionnette avec les attaches fournies. Aucun fil ne doit être visible ni pendre sous la camionnette.

9. Vérifier le bon fonctionnement des feux de la camionnette et de la boîte.

Le faisceau en T inutilisé peut être jeté.




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

Scanner pour regarder la vidéo d'installation



SCAN ME

# PIÈCES DE RECHANGE BOÎTE DE CAMIONNETTE SNUGTOP CH

## BOÎTE DE CAMIONNETTE EN FIBRE DE VERRE SNUGTOP CH 150 CM

CODE-ARTICLE	DÉSIGNATION
213132	FENÊTRE AVANT
213133	FENÊTRE LATÉRALE CONDUCTEUR
213134	FENÊTRE LATÉRALE PASSAGER
213135	ENSEMBLE PORTE ARRIÈRE
213136	JOINT À BULBE
213137	ÉTRIER
213138	BOÎTIER À FUSIBLES
213103	BAGUETTE D'ÉCLAIRAGE 51 CM
213079	SEMELLE DE PORTE
69747	COUPE-FROID DE SEMELLE DE PORTE
716346	TROISIÈME FEU DE FREINAGE

## BOÎTE DE CAMIONNETTE EN FIBRE DE VERRE SNUGTOP CH 183 CM

CODE-ARTICLE	DÉSIGNATION
213132	FENÊTRE AVANT
213273	FENÊTRE LATÉRALE CONDUCTEUR
213274	FENÊTRE LATÉRALE PASSAGER
213135	ENSEMBLE PORTE ARRIÈRE
213136	JOINT À BULBE
213137	ÉTRIER
213138	BOÎTIER À FUSIBLES
213103	BAGUETTE D'ÉCLAIRAGE 51 CM
213079	SEMELLE DE PORTE
69747	COUPE-FROID DE SEMELLE DE PORTE
716346	TROISIÈME FEU DE FREINAGE

**BOÎTE DE CAMIONNETTE SNUGTOP DE TRUCK ACCESSORIES GROUP, LLC**

Tous les codes d'articles Ford fournis par Truck Accessories Group, LLC sont garantis pièces et main-d'œuvre lorsque l'installation de ces produits est conforme à la notice d'installation qui les accompagne. Cette garantie couvre la réparation ou le remplacement d'un produit défectueux pendant la période applicable de garantie stipulée ci-dessous. Les coûts de la main-d'œuvre pour remplacer ou pour réparer un produit défectueux ne sont pas versés ni remboursés par Truck Accessories Group, LLC.

**PÉRIODE DE GARANTIE****ÉTATS-UNIS****Produit listé sur l'étiquette Monroney du véhicule neuf (autocollant de vitre)**

La couverture correspondant à la garantie du véhicule neuf : Ford – 36 mois ou 36 000 milles (selon le premier terme atteint); Lincoln – 48 mois ou 50 000 milles (selon le premier terme atteint).

**Pièce achetée et installée pendant ou après la garantie d'origine du véhicule**

L'option de l'alternative suivante qui profite le mieux au client :

1) 2 ans / millage illimité

ou

2) La période restante de la garantie du véhicule neuf.

**EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS****Produit listé sur l'étiquette Monroney du véhicule neuf (autocollant de vitre)**

La couverture correspondant à la garantie du véhicule neuf : Ford – 36 mois ou 60 000 km (selon le premier terme atteint); Lincoln – 48 mois ou 80 000 km (selon le premier terme atteint).

**Pièce achetée et installée pendant ou après la garantie d'origine du véhicule**

L'option de l'alternative suivante qui profite le mieux au client :

1) 2 ans / kilométrage illimité

ou

2) La période restante de la garantie du véhicule neuf.

Cette garantie limitée ne couvre pas un endommagement, une défectuosité ou un mauvais fonctionnement causés par un mésusage, une utilisation abusive, un accident, une mauvaise installation, une modification ou un entretien négligé ou non conforme. Cette garantie ne couvre pas les dommages accessoires et indirects. Elle vous accorde des droits précis, reconnus par la loi. Vous pouvez avoir d'autres droits, qui varient selon l'État ou la province.

Si vous avez une demande liée à la garantie, veuillez rendre visite à votre concessionnaire Ford. Si la réparation est couverte par la garantie ci-dessus et qu'elle est effectuée par le concessionnaire, la main-d'œuvre sera également couverte par Ford – Manuel de garantie et de politique Ford – Section 3.

Notez que Truck Accessories Group, LLC a en stock des pièces de rechange pour aider les consommateurs et les concessionnaires à régler le plus rapidement possible les questions de garantie et de non-garantie.

**NOTE AU CONCESSIONNAIRE**

Les concessionnaires Ford doivent communiquer par courriel avec Truck Accessories Group, LLC :  
**[Fordcustomerservice@truckgroup.com](mailto:Fordcustomerservice@truckgroup.com)**

**Pour de l'assistance technique, composez le 1 844 756-4247**

**NOTE AU PROPRIÉTAIRE**

Les propriétaires de camionnettes Ford doivent joindre leur concessionnaire Ford s'ils ont des questions.

# ENTRETIEN DE VOTRE BOÎTE DE CAMIONNETTE



FORD ACCESSORIES  
LICENSED

**PRENEZ LE TEMPS DE LIRE LES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN SUIVANTES, AFIN DE PERPÉTUER LA BELLE APPARENCE ET LA SÛRETÉ DE VOTRE PRODUIT SNUGTOP**

***Une peinture automobile de qualité supérieure protège votre produit de marque SnugTop. Une belle apparence durable sera la récompense d'un entretien conforme de ce fini de surface. Nous vous présentons à cette fin les consignes suivantes :***

- Ne pas nettoyer ou cirer la boîte de camionnette pendant 90 jours; éviter les lavages automobiles commerciaux ou à haute pression pendant 90 jours également. La peinture fraîche sur la boîte aura ainsi tout le temps nécessaire à un séchage intégral.
- Ne pas passer un linge sec sur la boîte.
- Ne pas renverser des substances chimiques sur le fini (par ex., de l'antigel ou du liquide de refroidissement).
- Ne pas utiliser une gratte pour enlever la neige ou la glace sur le fini.
- Ne pas utiliser des pâtes à polir non formulées pour les vernis transparents.
- Attendre 48 heures une fois la boîte installée avant d'appliquer des pellicules de placage\* ou des autocollants.
- Après 90 jours, laver et cirer régulièrement la boîte de camionnette avec un produit conçu pour préserver et protéger la couche de peinture. S'informer auprès de son concessionnaire Ford des produits recommandés. Veiller à laver la boîte dans un endroit ombragé avec de l'eau froide et un détergent doux.
- Ne pas faire subir aux fenêtres de la boîte la force directe des lavages automobiles commerciaux à haute pression ou des pulvérisateurs à puissant jet d'eau. La garantie des fenêtres ne couvre pas les fuites causées par la pression de ce genre de matériel.

*\*Des pellicules de placage ou des autocollants mal appliqués peuvent annuler la garantie de la peinture.*

## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

***Un entretien régulier conservera votre boîte de camionnette en bon état. Votre concessionnaire Ford sera heureux de vous aider moyennant un prix minime.***

1. Garder les cadres de fenêtres exempts de débris. Graisser les zones coulissantes des fenêtres avec un lubrifiant à base d'huile. Lubrifier les serrures de porte avec un lubrifiant à base d'huile comme WD40. Ne pas vaporiser un lubrifiant de silicone ou de distillat de pétrole (WD40, etc.) sur les béquilles à gaz.  
***Mise en garde : Ne pas utiliser de lubrifiant à base d'huile près des joints de la boîte.***
2. Vérifier chaque mois le serrage des étriers. ***Serrer les étriers à un couple de 50 po-lb +/- 10 (17 Nm [+/- 1]).***

Les étriers conviennent à la fixation des boîtes de camionnettes lorsque leur pose est conforme. S'informer auprès de son concessionnaire Ford si l'on a des questions sur le processus de fixation.

## CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

- Ne jamais conduire le véhicule lorsque la porte de la boîte est ouverte.
- La boîte ne doit pas avoir de passager lorsque le véhicule ou le moteur sont en marche.
- Informer sa compagnie d'assurance automobile de l'ajout d'une boîte de camionnette au véhicule.

# ÍNDICE

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN UN LUGAR ACCESIBLE  
PARA FUTURAS REFERENCIAS**

Componentes de la cabina alta (CH) removible Snugtop .....	23
Instrucciones de instalación de la cabina removible .....	24
Instalación de relleno de espacios .....	25
Colocación de la cabina removible en la camioneta .....	26
Aseguramiento de la cabina removible a la camioneta.....	27
Realización de las conexiones eléctricas .....	27 – 28
Piezas de mantenimiento de la cabina alta (CH) removible de fibra de vidrio .....	29
Garantía limitada .....	30
Cuidado de la cabina removible de su camioneta .....	31



# COMPONENTES DE LA CABINA ALTA (CH) REMOVIBLE SNUGTOP



FORD ACCESSORIES  
LICENSED

DESEMPAQUE LOS COMPONENTES E INSPECCIONE SI HAY ARTÍCULOS FALTANTES O DAÑADOS



## SELECCIONE UNO

- 5' CABINA ALTA (CH) REMOVIBLE SNUGTOP
- 6' CABINA ALTA (CH) REMOVIBLE SNUGTOP

### LISTA DE VERIFICACIÓN:

- Llaves
- (4) Abrazaderas, pernos, tuercas y arandelas
- Cinta de butilo / masilla
- Ramal de cableado (No mostrado)



Abrazaderas, pernos, tuercas y arandelas



Cinta de butilo / masilla

## HERRAMIENTAS NECESARIAS



Ratchet de 1/2"  
Llave de copa  
Copa de 1/2"



Destornillador eléctrico



Torquímetro



Bridas para cables de nailon de 6"

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

**ABRA LA PUERTA TRASERA DE LA CAMIONETA Y LIMPIE EL RIEL DEL PLATÓN**



**La posición del espaciador, que se muestra de cerca, debe eliminarse..**



**Retire (4) espaciadores metidos en el sello del perfil, en la parte inferior del umbral de la cabina removible.**

## ANTES DE INSTALAR:

- Recomendamos el uso de gafas de seguridad durante la instalación.
- Mantenga la puerta trasera de la camioneta hacia abajo en todo momento durante el montaje.
- La instalación o extracción de la cabina removible requiere de cuatro personas o el uso de un montacargas.
- Lea todas las instrucciones detenidamente antes de instalar la cabina removible.



Escanee para ver videos de instalación

## INSTALACIÓN DE LA CABINA REMOVIBLE

**(SE REQUIEREN CUATRO PERSONAS O UN MONTACARGAS)**

1. Limpie los rieles del platón, la parte superior de la pared delantera del platón, la ventana trasera de la camioneta y la ventana delantera de la cabina removible con alcohol isopropílico 50/50 y un paño limpio.
2. Quite todos los espaciadores de ambos lados metidos en el sello del perfil, ubicado en la parte inferior del umbral de la cabina removible, si aún está presente.

# INSTALACIÓN DEL RELLENO DE ESPACIOS

## EL PLATÓN DE LA CAMIONETA FORD RANGER TIENE UN ESPACIO ENTRE LOS PROTECTORES PLÁSTICOS DE LOS RIELES DEL PLATÓN Y LA PARED DELANTERA DEL PLATÓN

Esta es una solución probada por los equipos de ingeniería y soporte técnico del grupo de accesorios para camionetas. Se deben seguir los pasos en ambos lados del vehículo.

### MATERIALES REQUERIDOS

- ☐ Según sea necesario: Alcohol isopropílico 50/50 y Paño limpio / almohadilla(s) preparadas con alcohol

### PASOS DE INSTALACIÓN


1. Localice los vacíos en el platón.
2. Limpie las superficies superiores del platón y de los protectores del platón.
3. Corte cinta de butilo/masilla en una pieza de 6" y colóquela en la pared delantera del platón.
4. Doble cinta de butilo/masilla en tercios, aproximadamente a 2" del protector del platón.
5. Compacte cinta de butilo/masilla y cree una transición desde el protector del platón al riel frontal.
6. Corte otro pedazo de cinta de butilo/masilla de 6" de largo y dóblelo por la mitad.
7. Compacte cinta de butilo/masilla y cree una transición desde el protector del platón al riel frontal.
8. Corte un pedazo de cinta de butilo/masilla de 1" y colóquelo en el exterior del platón para cubrir el agujero en el interior del riel.
9. Localice el espacio en la parte delantera del platón.
10. Corte y coloque un pedazo de cinta de butilo / masilla de 2" sobre el espacio.



Cinta de butilo / masilla



Limpie las superficies superiores del platón y de los protectores del platón.




Corte cinta de butilo/masilla en una pieza de 6" y colóquela en la pared delantera del platón.



Doble cinta de butilo/masilla en tercios, aproximadamente a 2" del protector del platón.



Compacte cinta de butilo/masilla y cree una transición desde el protector del platón al riel frontal.



Ubique el espacio frente al platón. Corte y coloque un pedazo de cinta de butilo / masilla de 2" sobre el espacio.

## COLOCACIÓN DE LA CABINA REMOVIBLE EN LA CAMIONETA



**Abra la puerta trasera de la camioneta y la puerta trasera de la cabina removible, usando un montacargas o (4) personas coloque la cabina removible en la camioneta.**

1. Abra la puerta trasera de la camioneta y la puerta trasera de la cabina removible.
2. Con un montacargas o (4) cuatro personas, coloque la cabina removible en la camioneta. (Asegúrese de no dañar la cabina removible ni el platón de la camioneta).
3. Cuadre la cabina removible en el platón de la camioneta de lado a lado y al ras con el frente del platón de la camioneta. La cabina removible debe sobresalir 7/16" de la parte trasera del platón de la camioneta. Alinee la abertura de la puerta de la cabina removible con la abertura de la puerta trasera de la camioneta.
4. Cierre la puerta trasera de la camioneta y la puerta trasera de la cabina removible. Verifique el ajuste y el funcionamiento de la puerta, la manija y los sellos.
5. Ajuste según sea necesario para un ajuste adecuado.




**Ajuste según sea necesario para un ajuste adecuado.**

## ASEGURE LA CABINA REMOVIBLE A LA CAMIONETA



*Coloque el perno de la abrazadera con la arandela a través de los orificios en J en la cabina removible. Alinee la abrazadera en J como se muestra. Inserte la arandela y la tuerca, luego apriete el perno. Repita en todas las (4) ubicaciones.*

1. Inserte el perno de la abrazadera con arandela a través de los orificios en el umbral de la cabina removible. Deslice la abrazadera hacia arriba desde la parte inferior. Enrosque la tuerca y la arandela en el perno.
2. Repita en (4) ubicaciones.
3. Apriete las abrazaderas con un torquímetro a **150 +/- 10 libras-pulgadas (12.5 +/- 0.8 libras-pie.)**
4. Las abrazaderas se deben revisar y/o volver a apretar con un torquímetro periódicamente, debido al uso normal.



## REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS



1. Ramal estándar – Véase la página 28.

## COMPONENTES DEL RAMAL DE CABLEADO

### LISTA DE VERIFICACIÓN:

- Bridas de nailon para cables de 6"
- Ramal en T de 16 pines
- Ramal en T de 6 pines
- Ramal de la caja de fusibles
- Conector de 2 pines
- Conector de 1 pin
- Ramal de la batería



## INSTRUCCIONES DE CABLEADO DE LA CABINA ALTA (CH) REMOVIBLE SNUGTOP DE LA FORD RANGER SIGA ESTOS PASOS EN LA SECUENCIA CORRECTA



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5

1. Inserte el extremo separado del ramal de la caja de fusibles a través del orificio de acceso en la parte trasera del lado del conductor del platón de la camioneta, hasta que el ramal se extienda por debajo del guardabarros de la camioneta. Véase la figura 1.
2. Ensamble el conector de 2 pines al ramal de la caja de fusibles. Véase la figura 2. Inserte el cable rojo en la posición del pin 1, alineando la ranura de la llave en el conector con la llave en el terminal. Insértelo hasta que haga clic. Inserte el cable negro en la posición 2, siguiendo los mismos pasos que se describieron anteriormente. Asegure los cables al conector presionando el TPA en el conector. Véase la figura 3.
3. Desde debajo de la camioneta en el lado del conductor, entre la llanta trasera y la luz trasera, ubique y desconecte el conector BLIS de 16 pines o el conector NO BLIS de 6 pines. Véase la figura 4. Inserte y conecte el ramal en T adecuado proporcionado. Véase la figura 5. Asegure el ramal en T al marco de la camioneta usando las bridas plásticas provistas. No debe haber cables visibles ni colgando debajo de la camioneta.
4. Inserte el extremo del conector de 2 pines del ramal en T en el conector de 2 pines del ramal de la caja de fusibles. Véase la figura 6. Asegure los ramales al conector empujando el CPA hacia adelante.
5. Inserte el tercer cable del ramal de la caja de fusibles en el extremo de menor diámetro del conector de 1 pin. El sello de agua debe estar completamente asentado en el conector. Véase la figura 7. Gire el seguro del conector hasta que fije el terminal en el conector.
6. Inserte el terminal del ramal de la batería en el extremo opuesto del conector de 1 pin hasta que haga clic. Véase la figura 8.
7. Dirija el ramal de cables de la batería hacia la batería de la camioneta, siguiendo el ramal de cables principal de la camioneta. Asegure el ramal de la batería con bridas plásticas a medida que avanza. Conecte el terminal de anillo al terminal positivo de la batería de la camioneta.
8. Vuelva a colocar el ramal de la caja de fusibles en el platón de la camioneta, dentro del protector. Inserte el conector del ramal de la caja de fusibles en la caja de fusibles del platón de la camioneta. Véase la figura 9. Empuje el ramal de cables de la caja de fusibles restante, nuevamente dentro del orificio de acceso en el platón de la camioneta. Arregle el ramal dentro de la cabina removible. Asegure el ramal debajo de la camioneta usando las bridas de plástico provistas. No debe haber cables visibles ni colgando debajo de la camioneta.
9. Verifique el funcionamiento correcto de las luces de la camioneta y de la cabina removible. El ramal en T no utilizado se puede desechar.




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8



Fig. 9

Escanee para ver el video de instalación del cableado



SCAN ME

## REPUESTOS DE LA CABINA ALTA (HC) REMOVIBLE SNUGTOP

### DE 5 PIES. CABINA ALTA (CH) REMOVIBLE SNUGTOP DE FIBRA DE VIDRIO

PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN
213132	VENTANA DELANTERA
213133	VENTANA LATERAL DEL CONDUCTOR
213134	VENTANA LATERAL DEL PASAJERO
213135	CONJUNTO DE LA PUERTA TRASERA
213136	SELLO DEL PERFIL
213137	ABRAZADERA
213138	CAJA DE FUSIBLES
213103	LUZ DE TUBO DE 20"
213079	ESTRIBO LATERAL
69747	SELLO DEL PERFIL DEL ESTRIBO LATERAL
716346	TERCERA LUZ DE FRENO

### DE 6 PIES. CABINA ALTA (CH) REMOVIBLE SNUGTOP DE FIBRA DE VIDRIO

PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN
213132	VENTANA DELANTERA
213273	VENTANA DEL LADO DEL CONDUCTOR
213274	VENTANA DEL LADO DEL PASAJERO
213135	CONJUNTO DE LA PUERTA TRASERA
213136	SELLO DEL PERFIL
213137	ABRAZADERA
213138	CAJA DE FUSIBLES
213103	LUZ DE TUBO DE 20"
213079	ESTRIBO LATERAL
69747	SELLO DEL PERFIL DEL ESTRIBO LATERAL
716346	TERCERA LUZ DE FRENO

## GARANTÍA LIMITADA

### **CABINAS REMOVIBLES SUNGTOP DE TRUCK ACCESSORIES GROUP, LLC**

Se garantiza que todos los números de pieza de Ford proporcionados por Truck Accessories Group, LLC están libres de defectos de materiales o mano de obra en productos instalados correctamente, según las instrucciones de instalación proporcionadas con el producto. Esta garantía cubre la reparación o el reemplazo de cualquier producto defectuoso sin cargo durante el período de garantía aplicable que se indica a continuación. Truck Accessories Group, LLC no paga ni reembolsa la mano de obra para el reemplazo o servicio del producto defectuoso.

### **PERÍODO DE GARANTÍA**

#### **EN LOS EE. UU.**

#### **Producto que aparece en la etiqueta Monroney de vehículo nuevo (etiqueta de la ventana)**

Cobertura que coincide con la garantía de vehículo nuevo - Ford - 3 años o 36,000 millas, lo que ocurra primero; Lincoln 4 años o 50,000 millas, lo que ocurra primero.

#### **Pieza comprada e instalada durante o después de la garantía original del vehículo**

Cualquiera de las siguientes opciones que proporcione el mayor beneficio al cliente:

1) 2 años / millas ilimitadas

o

2) El resto de la garantía del vehículo nuevo

#### **FUERA DE EE. UU.**

#### **Producto que aparece en la etiqueta Monroney de vehículo nuevo (etiqueta de la ventana)**

Cobertura que coincide con la garantía de un vehículo nuevo - Ford - 3 años o 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero; Lincoln 4 años u 80,000 kilómetros, lo que ocurra primero

#### **Pieza comprada e instalada durante o después de la garantía original del vehículo**

Cualquiera de las siguientes opciones que proporcione el mayor beneficio al cliente:

1) 2 años / Kilómetros ilimitados

o

2) El resto de la garantía del vehículo nuevo

Esta garantía limitada no cubre ningún daño, defecto o mal funcionamiento causado por mal uso, abuso, accidente, instalación incorrecta, modificación o mantenimiento inadecuado o falta de mantenimiento. Los incidentes y daños consecuentes no son recuperables bajo esta garantía. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos. Es posible que tenga derechos adicionales o de otro tipo, que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

Si tiene un problema de garantía con este producto, visite su concesionario Ford. Si la reparación está cubierta por la garantía anterior y la realiza el concesionario, la mano de obra también está cubierta por Ford - Garantía y política de Ford - Sección 3.

Tenga en cuenta que Truck Accessories Group, LLC tiene piezas de repuesto disponibles para ayudar a los consumidores y distribuidores a resolver los problemas de garantía y no garantía lo más pronto posible.

### **NOTA PARA EL CONCESIONARIO**

Los concesionarios Ford deben comunicarse con Truck Accessories Group, LLC por el siguiente correo electrónico:

***Fordcustomerservice@truckgroup.com***

***Para asistencia técnica llame al 1-844-756-4247***

### **NOTA PARA EL PROPIETARIO**

Los propietarios de camionetas Ford deben comunicarse con su concesionario Ford si tienen alguna pregunta.

# CUIDADO DE LA CABINA REMOVIBLE DE SU CAMIONETA



FORD ACCESSORIES  
LICENSED

**TOME UN MOMENTO PARA REVISAR LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO PARA MANTENER SU PRODUCTO SNUGTOP CON LA MEJOR APARIENCIA Y FUNCIONANDO CON SEGURIDAD**

**Su producto de la marca SnugTop tiene un acabado con pintura automotriz de primera calidad. El mantenimiento adecuado de este nuevo acabado será recompensado con una hermosa apariencia duradera. Se proporcionan las siguientes pautas:**

- Evite limpiar o encerar su cabina removible durante 90 días y evite los lavados de automóviles comerciales o de alta presión durante 90 días. Esto le da al acabado de pintura fresca el tiempo máximo para curar completamente.
- No limpie su cabina removible con un paño seco.
- No derrame productos químicos como anticongelante ni refrigerante en la superficie.
- No raspe el hielo o la nieve de la superficie.
- No use abrillantadores que no estén formulados para superficies de capa transparente.
- No agregue envoltorios exteriores\* ni adhesivos hasta que la cabina removible se haya instalado durante 48 horas.
- Después de 90 días, lave y encere su cabina removible regularmente con un producto diseñado para preservar y proteger el acabado de la pintura. Solicite recomendaciones de productos a su concesionario Ford. Asegúrese de lavar su cabina removible en un área sombreada con agua fría y un detergente suave.
- No esponga las ventanas de su cabina removible a la fuerza directa de lavadoras de autos comerciales de alta presión o lavadoras a presión. Las ventanas no están garantizadas contra fugas bajo la presión de dicho equipo.

*\*Las envolturas exteriores y los adhesivos aplicados incorrectamente pueden anular la garantía de la pintura.*

## RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

**El mantenimiento regular mantendrá la cabina removible de su camioneta funcionando adecuadamente. Tu concesionario Ford estará encantado de ayudarte con una cuota mínima**

1. Mantenga los carriles de las ventanas libres de escombros. Lubrique las partes deslizantes de sus ventanas mensualmente con un lubricante a base de aceite. Lubrique las cerraduras de las puertas con un lubricante a base de aceite como WD40. No use silicona ni destilado de petróleo (WD40, etc.) lubricante en aerosol en los gatos.

**Precaución: No coloque lubricante a base de aceite cerca de ninguno de los sellos de la cabina removible.**

2. Verifique mensualmente que la abrazadera del perno en J esté apretada. **Apriete con un torquímetro las abrazaderas a 150 +/- 10-libras-pulgada, (12,5 +/- 0.8 libras-pie).**

Las abrazaderas del perno en J son adecuadas para asegurar los protectores cuando se instalan correctamente.

Consulte a su concesionario Ford si tienes alguna pregunta sobre el proceso de fijación.

## CONSEJOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Nunca conduzca su vehículo con la puerta de la cabina removible.
- No utilice el producto para ocupación de pasajeros mientras el vehículo está en movimiento o con el motor en marcha.
- Comuníquese con su compañía de seguros de automóviles para informarles que ha agregado una cabina removible para camionetas a su vehículo.



# NOTES / REMARQUES / NOTAS

